

Инструкция по укладке подложки Profitex®

Внимание!


При проведении работ по выравниванию, подготовке основания и укладке напольного покрытия, мы рекомендуем всегда следовать указаниям строительных норм, правил, а также рекомендациям производителей паркетной доски и/или ламината.

Мы предусмотрели все для того, чтобы укладка подложки Profitex® происходила легко и просто. Тем не менее, для укладки подложки Вам могут потребоваться дополнительные принадлежности:

- Рулетка или линейка, длиной не менее 1 метра;
- Ножницы или строительный нож.

Укладка подложки производится в несколько шагов.

	<p>Шаг 1</p> <p>Очистите и высушите основание, на которое будет производиться укладка подложки.</p>
	<p>Шаг 2</p> <p>Раскатайте рулон перфорированной стороной (сторона с рисунком ярко-красного цвета) вниз, на основание. Белая сторона рулона должна «смотреть» вверх.</p>
	<p>Шаг 3</p> <p>«Заведите» края подложки на стены на высоту примерно 4 см по всему периметру помещения, в котором производится укладка. Это необходимо сделать для обеспечения в дальнейшем полной вентиляции среднего слоя подложки.</p>



Шаг 4

Уложите следующий слой рядом первым. Края соседних слоев подложки должны плотно соприкаться «встык». Ни в коем случае не укладывайте слои подложки друг на друга «внахлест» - это создаст дополнительные перепады высоты, которые в дальнейшем могут негативно сказаться на долговечности замковых соединений.



Шаг 5

Соедините стыкующиеся края подложки при помощи специальной клейкой ленты, входящей в комплект. Клейкая лента размещена по всей длине рулона, на белой стороне, на расстоянии примерно 7-10 см от края рулона,



Шаг 6

Аналогичным образом, повторяя шаги 2-5, закройте всю поверхность пола подложкой Profitex®. Допускается также застилать подложкой поверхность пола постепенно, по мере укладки напольного покрытия на подложку. Уложите на подложку напольное покрытие (паркет/ламинат).



Шаг 7

Отрежьте выступающие края подложки на 2 см выше уровня напольного покрытия. Оставшийся край подложки (2 см) можно смело закрывать плинтусом – это не сможет препятствовать выводу влаги из среднего слоя подложки.

Используя данную инструкцию, Вы сможете легко, быстро и правильно подготовить основание к укладке напольного покрытия. Удачи!